



DP3000 PR36 és PR38 programozása

YL I SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

DP3000
DP kaputelefon központ
ADATLAP

Belépés a programozási módba:
Lakáskód megváltoztatása:
ResetKód megváltoztatása:
Mágneszár időzítés beállítása:
Csengetés időtartamának beállítása
Maximális beszélgetési idő:
Maximális lakásszám, ameddig a központ ellenőrzi a lakáskészülék meglétét:
Felcsengetés hangereje:
Zár nyitás hangereje:
Billentyűzet csipogás hangereje:
Zár nyitása:
Tesztüzemmód:

Tanuló mód:
Program reset:
Legkisebb lakásszám:
Legnagyobb lakásszám:
Minimális lakásszám:
Kártya/kód belépés esetén lakásértékesítés hossz:
Nyitókód tiltása:
+UT feszültség mérése:
Vonal feszültség módosítása:
Szűrőkapcsoló alsó érték:
Szűrőkapcsoló felső érték:
Szűrőkapcsoló aktuális érték:
Vonal feszültség aktuális érték:
Gyártási adatok és tesztek:
IC7/7 feszültség mérése [x 0.1V +/- 5% V]:
Aktuális belső hőmérséklet (AD-érték 0-255):
Aktuális belső hőmérséklet (°C):
Kártya/proxy korong felprogramozása:
Kártya/proxy korong törlése:

000->🔑->Resetkód->🔑
0->🔑->Lakásszám->🔑->Új kód->🔑
1->🔑->Új resetkód->🔑
2->🔑->Új időzítés->🔑
3->🔑->[1-255 mp]->🔑 (alapérték: 30 mp)
4->🔑->[1-255 mp]->🔑 (alapérték: 120 mp)

5->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték: 255) A központ eddig ellenőrzi a lakáskészülék meglétét
6->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték: 255)
7->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték: 127)
8->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték: 255)
9->🔑
10->🔑->[1-255 mp]->🔑 (alapérték: 120 mp) 1-255 ig ellenőrzi a lakásokat – 1-esével léptet, a lakásszámot kiírva.
Ahol nem válaszol a kagyló, ott csipog egyet, 6 másodpercet vár a lakásszámot villogtatva
12->🔑->[0/1]->🔑 (1: tiltva; 2: engedélyezve) Bármilyen kártyát elfogad és feltanítja a 255. lakásra
13->🔑 Csak a programozást reseteli, a Reset kódot, a kártyákat, és a kódokat nem
14->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték:1) Több lépcsőház esetén van rá szükség, ha a lépcsőházban az első lakás, nem az 1
15->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték: 255) Több lépcsőház esetén van rá szükség, a lépcsőházban található utolsó lakás számát kell ide írni
16->🔑->[1-255 mp]->🔑 (alapérték: 120 mp)
17->🔑->[0/1]->🔑 (0: 0,25mp; 1: 0,75mp) (alapérték:0)
18->🔑->[0/1]->🔑 (0: tiltva; 1: engedélyezve) (alapérték:1)
19->🔑
20->🔑->[5-15 V]->🔑 (alapérték: 9 V)
21->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték: 32)
22->🔑->[1-255]->🔑 (alapérték: 128)
23->🔑
24->🔑
25->🔑
26->🔑
30->🔑
31->🔑
90->🔑->[Lakásszám]->🔑->[Kártya]->🔑
91->🔑->[Lakásszám]->2x🔑

Figyelem: a 12-es menü használata esetén az 5-ös menüpontban a maximális lakásszámot át kell állítani 254-re!

A kódzár a működés közben a gombnyomások hatására a háttérvilágítást villogtatja. A programozási módba való belépéskor a háttérvilágítás elalszik (belépve a főmenübe) és egy 0,5 másodperces sípolás hallatszik. Az egyes almenükbe belépve a háttérvilágítás bekapcsolódik újra, majd a főmenübe visszatérve a háttérvilágítás elalszik, és ismételt 0,5 másodperces sípolás hallatszik. Amennyiben a készülék tönkre megy, az EEPROM áthelyezhető egy másik készülékbe, így a kártyák és a kódok megmaradnak.

Hibajelzések:

EEE: vonali zárlat
oFF: nem létező lakáskészülék
(vonali szakadás, hibás lakás készülék jumper beállítása)
Err: hibás kód, nem létező beléptető kártya
Tenp: belső áramkör túlmelegedés
Lo: alacsony tápfeszültség
no: programból tiltott érték/adat