



DP101 PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ PR2

YL I SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

DP101 PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ
DP kódzár
ADATLAP

Belépés a programozási módba:

000->🔑->Resetkód->🔑

Lakáskód megváltoztatása:

0->🔑->Lakásszám->🔑->Új kód->🔑

ResetKód megváltoztatása:

1->🔑->Új resetkód->🔑

Mágneszár időzítés beállítása (másodpercben):

2->🔑->Új időzítés->🔑

Kártya tanuló mód ki , be kapcsolás

12->🔑->[0/1]->🔑 (0: tanuló mód be; 1 :tanuló mód ki) alapérték: 1
*A tanuló mód esetén az összes kártyát felveszi az EEPROM-ba (és közben nyitja a mágneszárát is), a 255-s lakásra.
A 91-es menüponttal a 255-s lakás törlése esetén az összes így megtanult kártya adata törlődik.*

Kódok használatának tiltása:

18->🔑->[0/1]->🔑 (0: csak proxy; 1: kód és proxy)

Kártya hozzáadás:

90->🔑->Lakásszám->🔑->Kártya közelítés->🔑
*Ha több lakást tanítunk fel , akkor az előző lakás utolsó kártyája után kulcsot nyomva újra lakásszámot írhatunk be.:
90-kulcs-lakásszám-kulcs-kártya (kártyák)- kulcs(ezt a kulcsot 2 egymás utáni rövid csipogás jelzi) -kártya (kártyák)
A készülék LC64-es EEPROM esetén 1194 db, LC128-as EEPROM esetén 2560 db kártya adatát képes tárolni.*

Kártya törlés:

91->🔑->Lakásszám->🔑->🔑

Kettős zárvezérlés beállítása:

92->🔑->Lakásszám->🔑->[3/2/1/0]->🔑 (3- mindkét zár , 2 – mágneszár, 1- síkmágnes, 0 – egyik sem) alapérték: 3

Programozási módból való kilépés – del.

A kódzár a működés közben a gombnyomások hatására a háttérvilágítást villogtatja. A programozási módba való belépéskor a háttérvilágítás elalszik (belépve a főmenübe) és egy 0,5 másodperces sípolás hallatszik . Az egyes almenükbe belépve a háttérvilágítás bekapcsolódik újra , majd a főmenübe visszatérve a háttérvilágítás elalszik, és ismételt 0,5 másodperces sípolás hallatszik.