



Távirányító feltanítása BxB sorompókra

A sorompók gyári távirányítója fix kódolású, ezért amennyiben biztonságosabb módszert szeretnének, úgy válasszanak ugró-kódos adó-vevő szettjeink közül. (AJ-84, ACS-xxx)

A távirányító feltanításának két módszere lehetséges, angolul megtalálja a termék csomagolásában, az user manual 8-9. oldalán.

Feltanítás #1:

Az eszköz még nincs áram alá helyezve.

- 1) Feltanítani kívánt távirányítón nyomja le a STOP gombot.
- 2) Kapcsolja fel a kismegszakítót.
- 3) Kb 6 másodperc utána vevőn hang és fényjelzést tapasztal (4x)
- 4) A feltanítás sikeres.

Feltanítás #2:

Az eszköz már áram alá van helyezve.

- 1) Egy feltanított távirányítón nyomja le a FEL és STOP gombokat.
- 2) 4 másodperc múlva a vevő indikátora villog, ez jelzi hogy az eszköz tanuló módban van.
- 3) A feltanítani kívánt távirányítón nyomja le a STOP gombot.
- 4) Kb 2 másodperc után a vevőn hang és fényjelzést tapasztal (4x).
- 5) A feltanítás sikeres.

A sorompókra maximum 40 távirányító tanítható fel.

