

# Rugók telepítése és feszességük beállítása


## 1.) lépés – A kar pozicionálása



**1.** Forgassa el a kézi hajtókart az óramutató járásával meg-  
egyező irányba, amíg a kar el  
nem éri a vízszintes helyzetet.  
A rugókat rögzítő menetes  
szárak és a kontra anyák  
ezáltal hozzáférhetővé válnak.  
(lásd 2. ábra).

**2.** Csavarja a kontra anyát a  
menetes szár közepéig.

## 2.) lépés - A rugó felszerelése



**0.** Válassza ki a megfelelő  
rugót/rugókészletet a kiválasz-  
tott sorompókarhoz.



**1.** Rakja a rugót a helyére.

**2.** Csavarja be a menetes  
szárat.(kb. 5 fordulatot)

**3.** Akassza fel a rugó kampó-  
ját a rögzítő rúd megfelelő  
részébe.

**4.** Ismételje meg a lépéseket a többi rugóval (a szerelést a sorompó ajtajától legtávolabbi rugóval javasolt kezdeni).

## 3.) lépés – Állítsa be a rugót



**1.** Tekerje be a menetes szárat a kontraanyáig.



**2.** Kapcsolja be a sorompót, és várja meg, amíg  
elvégzi a kezdeti tesztet.

**3.** Nyissa ki/zárja le a sorompót távirányítóval vagy  
kézi vezérléssel.

**4.** Kövesse a következő oldalon található lépéseket  
a rugó feszességének beállításához az Ön  
sorompójának megfelelő leírása szerint.

## Sorompó modell: BXB-E10/S18/S20

1. Állítsa a sorompókart tartó konzolt vízszintes helyzetbe, majd rögzítse rá a kart.
2. Áramtalanítsa a sorompót. Kapcsolja le a kismegszakítót, vagy húzza kösse ki a tápellátást.
3. Emelje fel kézzel a sorompókart középállásba a kézi hajtókar segítségével, ahogy az 1-es ábrán látható. (A kar kb 45°-60°-os szöget zárjon be a vízszintessel, 50-55°-os szög javasolt):
  - Ha a sorompó kar kiegyensúlyozott marad, a rugók megfelelően meg vannak feszítve.
  - Ha a sorompó kar **leereszkedik**, az azt jelenti, hogy a rugó(k) nincsenek eléggé megfeszítve. **A rugók feszítéséhez szükséges a feszítőcsavarok meghúzása.**
  - Ha a sorompó kar **felemelkedik**, az azt jelenti, hogy a rugó(k) túlságosan feszesek. **A rugók lazításához szükséges a feszítőcsavarok meglazítása.**
4. Húzza meg a kontra anyákat.



## Sorompó modell: YK-BAR-801J

1. Áramtalanítsa a sorompót. Kapcsolja le a kismegszakítót, vagy húzza kösse ki a tápellátást.
2. Állítsa a sorompókart vízszintes helyzetbe a kézi hajtókar segítségével (engedje le, amennyiben szükséges).
3. Forgassa el a kézi hajtókart a **sorompókar felemeléséhez**:
  - Ha a hajtókar **nehezen forog**, az azt jelenti, hogy a kiegyenlítő rugó(k) nincsenek kellően megfeszítve. **Szükséges a feszítőcsavarok meghúzása.**
  - Ha a hajtókar könnyen forog, az azt jelenti, hogy a rugó(k) kellően meg vannak feszítve.
4. Állítsa a kart függőleges helyzetbe.
5. Forgassa el a kézi hajtókart a **sorompókar leengedéséhez**:
  - Ha a hajtókar **nehezen forog**, az azt jelenti, hogy a kiegyenlítő rugó(k) túlságosan meg vannak feszítve. **A feszítőcsavarokat meg kell lazítani.**
  - Ha a hajtókar könnyen forog, az azt jelenti, hogy a rugó(k) kellően meg vannak feszítve.
6. Az előző lépéseket ismétlje meg annyiszor, ahányszor szükséges, amíg a kézi hajtókar forgatása könnyűvé válik a kar leengedésekor és felemeléskor is. Végül húzza meg a kontra anyát.

- FONTOS:**
- ha a sorompó 2-3 rugóval van felszerelve, az összes rugó egyenletes feszítése szükséges;
  - ha emeléskor a kar remeg, az azt jelenti, hogy a rugó(k) feszesek;
  - ha a kar ereszkedés közben remeg, az azt jelenti, hogy a rugó nincs eléggé megfeszítve;